


Chromebook - Kom igång

Steg 1 - Starta datorn

Packa upp din Chromebook, sätt i laddaren och när du fäller upp skärmen kommer Chromebooken att starta automatiskt (gäller det flesta modeller).

Steg 2 - Logga in på trådlösa nätverket




Om du vill ansluta till ett **“AcadeMedia-nätverk”** (X-nätverk) se **Steg 4** i denna guide på Medarbetarwebben/#itdirekt:

<https://medarbetare.academedias.se/wp-content/uploads/2016/06/GuideBytantverkpenChromebook.pdf>

Steg 3 - Logga in i Google

Du loggar in med ditt användarnamn i Google: förnamn.efternamn@domän.se, till exempel kalle.anka@ga.pysslingen.se och det lösenord du har fått.

Första gången du loggar in blir du uppmanad att byta lösenord.




Steg 4

Nu ska Chrome webbläsare startas (ifall den inte startar av sig själv).

Steg 5 - Dina appar

Klicka uppe i högra hörnet för att komma åt alla appar i Google Apps



Behöver du mer hjälp kan du kontakta oss på: servicecenter.academedias.se eller 0771-79 44 00